

SAFIIRI-SÄÄTÖLAITTEEN ASENNUSOHJE



Asenna kaihdin paikoilleen kaksipokaisen ikkunan yläpokaan.



Mittaa valoaukon yläreunasta 70 % alaspäin. Merkitse pokaan tähän korkeuteen Safiirin yläreikä ja sen alapuolelle alareikä. Reikien väli on 42 mm reiän keskeltä keskelle. Jikin käyttäminen helpottaa reikien paikan merkitsemistä.



Poraa reiät vaakasuorasti pokaan nähden. Varmista että reiät tulevat pokaan keskelle, keskenään pystysuoraan linjaan. Käytä 8 mm terää.



Aseta säätimen rungon **naruputki** ylempään reikään ja työnnä runko paikoilleen. Tarkista rungon suoruus pokaan nähden ja ruuvaa se paikoilleen. Työnnä **naruholkki** pokaan sisäpinnan ylempään reikään ja ruuvaa kiinni.



Vedä **nostonarut** naruholkin ja -putken läpi. Aseta **narukello** paikoilleen niin, että narukellon ja rungon väliin jää narua näkyviin 2–4 cm kaihtimen ollessa ala-asennossa. Aseta **kansi** paikoilleen yläasentoon. Laita narukello rungon narukellokaappiin ja paina kansi alas. Työnnä **säätimen nuppi** vaijereineen paikoilleen alempaan reikään. Kiinnitä tanko kaihtimen vaijeriin tangon kiinnitysholkilla.



Työnnä tangon alapää säätimeen vaijerin päähän ja kiristä ruuvi. Tangon sopivan kireyden saat säädettyä liu'uttamalla kaihtimen yläkotelon akselia sisään tai ulos. Tanko tuetaan tangonpitimillä.

Jos on tarvetta lyhentää säätötankoa: irroita tanko säätimen vaijerista ja katkaise tanko sopivaan mittaan.

Ketjikäyttöinen Safiiri: (korkealla sijaitsevan kaihtimen säleikulman säätämiseen) laita narupaino ketjuun ja ketju paikoilleen nupin alapuolella olevasta ketjuaukosta. Työnnä nuppi vaijereineen paikoilleen niin, että ketju asettuu nupin juuressa olevaan rattaaseen. Koekäytä kaihdin.

Rullaa narut...

...siististi Safiiriin ja...

...sulje läppä.

Ketjikäyttö.

